



Softwarehandbuch

Baumer Sensor Suite für HOG-Drehgeber

DE

1	Zu di	sem Dokument	3
	1.1	Zweck	3
	1.2	Vitgeltende Dokumente	3
	1.3	Narnhinweise in dieser Anleitung	3
	1.4	Kennzeichnungen in dieser Anleitung	4
2	Einle	ung	5
3	Dreh	eber anschliessen und mit BSS verbinden	6
4	Über	cht HOG Add-on	7
	4.1	3ereich Monitoring & Parametrization	7
	4.2	3ereich Applikation	8
5	Moni	pring/Parametrization	9
	5.1	dentification	9
	5.2	vleasurement	0
	5.3	States 1	0
	5.4	Condition Data	1
	5.5	Encoder	2
		5.5.1 Monitoring Diagramme	5
	5.6	Switches 1	6
		5.6.1 Standstill and Creep Detection	7
		5.6.2 Direction Monitoring	9
		5.6.4 Events	23
		5.6.5 Test Mode	24
6	Appli	ation 2	25
	6.1	Vechanical Configuration	25
	6.2	Vleasurement	26
7	Werk	einstellungen 2	27

1 Zu diesem Dokument

1.1 Zweck

Dieses Handbuch beschreibt die Parametrierung der HeavyDuty HOG Drehgeber Serie mit Hilfe der *Baumer Sensor Suite (BSS)*.

Eine allgemeine Beschreibung der BSS ist in einem separaten Handbuch zu finden.

Das Handbuch ist gültig für vom Anwender parametrierbaren Varianten der folgenden Produktfamilien:

- HOG860
- HOG870
- HOG890

1.2 Mitgeltende Dokumente

- Als Download unter <u>www.baumer.com</u>:
 - Betriebsanleitung
 - Handbuch BSS
 - Datenblatt
 - EU-Konformitätserklärung
 - Zulassungszertifikate
- Als Produktbeileger:
 - Beileger Allgemeine Hinweise
 - Kurzanleitung

1.3 Warnhinweise in dieser Anleitung

Warnhinweise machen auf mögliche Verletzungen oder Sachschäden aufmerksam. Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit unterschiedlichen Gefahrenstufen gekennzeichnet:

Symbol	Warnwort	Erklärung
	GEFAHR	Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	HINWEIS	Kennzeichnet eine Warnung vor Sachschäden.
-`ᢕ́-	INFO	Kennzeichnet praxisbezogene Informationen und Tipps, die einen optimalen Einsatz der Geräte ermöglichen.

1.4 Kennzeichnungen in dieser Anleitung

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel	
Dialogelement	Kennzeichnet Dialogelemente.	Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>OK</i> .	
Eigenname	Kennzeichnet Namen von Produk- ten, Dateien, etc.	<i>Internet Explorer</i> wird in keiner Version unterstützt.	
Code	Kennzeichnet Eingaben.	Geben Sie folgende IP-Adresse ein: 192.168.0.250	

2 Einleitung

Die *Baumer Sensor Suite (BSS)* ist eine Software zur Evaluierung, Auswahl und Parametrierung von unterstützten IO-Link-Geräten und *Baumer* CANopen-Geräten. Die Software unterstützt Anwendungsentwickler bei der Implementierung von IO-Link-Geräten und Baumer CANopen-Geräten; unter anderem mit einer intuitiven Visualisierung der Sensor-Funktionen.

Mit der *BSS* können neben *Baumer* IO-Link-Geräten und *Baumer* CANopen-Geräten auch IO-Link-Geräte von anderen Herstellern parametriert werden, für die eine *IO Device Description* (*IODD*) zur Verfügung steht.

Die Software ist modular aufgebaut und bietet verschiedene Ansichten für unterschiedliche Aufgaben. Die Basisversion der *BSS* beinhaltet die Ansichten *Catalog*, *Device Library* und *Device Cockpit*.

Ansicht	Beschreibung
Catalog	Diese Ansicht zeigt alle unterstützten <i>Baumer</i> IO-Link-Geräten und Baumer CANopen-Geräte und bietet detaillierte technische Informationen zu den jeweiligen Geräten.
Device Library	In dieser Ansicht wird eine Übersicht aller vorhandenen IODDs (IO Device Descriptions) angezeigt, können IODDs importiert oder ge- löscht werden und kann der Inhalt von IODDs betrachtet werden. So können Sie z. B. auch schon vor Verwendung des entspre- chenden Sensors prüfen, ob gewünschte Parameter vom IO-Link Gerät bereitgestellt werden oder welche Parametriermöglichkeiten ein IO-Link Gerät im Detail bietet.
Device Cockpit	In dieser Ansicht können Geräte verbunden, parametriert und dia- gnostiziert werden. Sie bietet ein Dashboard, um individuelle Sich- ten auf die Daten der Geräte zu ermöglichen. Weitere Ansichten bieten sowohl eine tabellarische als auch eine Rohdatensicht. Für verbindbare Baumer-Produkte werden ausserdem Add-ons ange- boten, die eine geräteoptimierte vordefinierte grafische Aufberei- tung der Funktionen anbietet.

Die HeavyDuty Drehgeber der HOG8.xx und HOG10.xx sind im **Device Cockpit** als Add-on eingebunden und können dort, nachdem die Verbindung hergestellt wurde, ausgewählt werden.



INFO

Benutzeraccount anlegen Zur Nutzung der *Baumer Sensor Suite* ist eine kostenlose Registrierung (Benutzerkonto) notwendig. 3

Drehgeber anschliessen und mit BSS verbinden

-	Baumer Sensor Sui	te - Release Ca	ndidate (expires 30.10.2024) (rc5)								⊖ ≌≇) – □ ×
<	Apps	<	Device Cockpit		<		Manage Connectio	ns		Connection Topology	ର୍ 77 🕵 🔍 🗔
	Product Catalog	Search		×	+ Manage Connec		Automatic Connection		^		
≣੧	Device Library	Manage c 4 Connected	onnections d devices	+			A Find and connect	2)			
2	De	4 🚨 Baur [1]	ner direct interface HOG				X Disconnect all				
		Connection Today	on history				Connect Device		^		
		🚨 Ba Last wee	umer direct interface k			Search			×		
		Last mo	nth			Baumer -					
						CM5011	O-Link Master	<u>+</u>	Ē		
						HeavyD	uty Encoder		,Ö.		
						IO-Link	Master (8-Port)	+	Ē		
						SensCo	ntrol	, O	Ē	Baumer direct int	tertuce→ HOG 3 (//+))
						Testing	CAN interface		Ē	-	
						Testing	IO-Link Master		Ē		

Voraussetzung:

⇒ BSS ist installiert.

Vorgehen:

- a) Verbinden Sie den Drehgeber über die USB-C Schnittstelle mit dem Computer, auf dem die BSS installiert ist.
- b) Starten Sie die BSS.
- c) Wählen Sie 🚾 (1), um die Ansicht **Device Cockpit** zu öffnen.
- d) Klicken Sie im Bereich Manage Connections den Button Find and connect (2).
 - Der angeschlossene Drehgeber wird gesucht. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
 - Sobald der Drehgeber gefunden wurde, erscheint er im Bereich Connection Topology(3).
- e) Wählen Sie im Bereich Connection Topology oder im Device Cockpit unter Connected devices den HOG aus.
- f) Öffnen Sie das HOG Add-on mit Klick auf das Icon 49 (3).

Ergebnis:

✓ Die Oberfläche für die Parametrierung bzw. das Monitoring des Drehgebers wird geöffnet.



Abb. 1: Ansicht HOG Add-on (Beispiel)

4 Übersicht HOG Add-on

4.1 Bereich Monitoring & Parametrization

γ_{-} INFO

Die Ansichten *Monitoring* und *Parametrization* sind gleich aufgebaut und zeigen die gleichen Informationen.

In der Ansicht **Parametrization** können die Einstellungen geändert werden. In der Ansicht **Mo***nitoring* werden sie nur angezeigt.

HOG	Monitoring v Parametrization v Application		
Identification 0 ^	Parametrization > Dectrical Interface	>	
MP1		Position 212.15	0 ^
Dectrical Interface Settings A		MP4	
		States	0 ^
MP2		MP5	
		Condition Data	0 ^
		MP6	5 679
	MP3		

Kopfzeile	Auswahl der Grundfunktionen der Software. In den Dropdown-Menüs <i>Monitoring</i> und <i>Parametrization</i> können Drehgeberparameter (Encoder) oder Schalterparameter (Switches) ausgewählt werden.
MP1	Allgemeine Informationen zum angeschlossenen Drehgeber. Identification [> 9]
MP2	Anzeige (Monitoring) oder Einstellung (Parametrization) der Drehgeberparameter.
	Die angezeigten Felder ändern sich abhängig von der ausgewählten Art der Parametrierung.
MP3	Monitoring Diagrams: Darstellung der aktuellen Geschwindigkeits- und Positionswerte oder Schalt- zustände über der Zeit als Diagramme.
MP4	Darstellung der vom angeschlossenem Drehgeber gelesenen, aktuellen Position (0-360°), Ge- schwindigkeit und Drehrichtung. <i>Measurement</i> [▶ 10]
MP5	Anzeige des aktuellen Status der Schaltausgänge. States [> 10]
MP6	Übersicht über den aktuellen Status, bisher erreichte Temperaturen, Laufzeit und Umdrehungen. <i>Condition Data [</i> > 11]
1	Die einzelnen Parameter/Funktionen in den Bereichen werden in den Tooltips detailliert erklärt. Sie können den Tooltip zu einem Parameter durch Klicken auf das Symbol anzeigen.

Sehen Sie dazu auch

- Identification [▶ 9]
- Measurement [> 10]
- States [> 10]
- Condition Data [> 11]

Baumer

4.2 Bereich Applikation

HOG	Monitoring v Parametrization v Application		
Identification 0 ^	Application > Application	>	
A1		Position 212.1	ment O ^
Measurement O A Power supply 12.0 V Max shuft speed 10000 spee Preparego 102.4 Mg		A	4 rpm)) CW
A2		State	• • •
and a second sec		AS	5
		Condition	ous 0 ^
	A3	A	5 1204 867 867 867 867 87 867 80 80

A1	Allgemeine Informationen zum angeschlossenen Drehgeber. Identification [> 9]
A2	Eingabe von Zusatzinformationen zur Applikation:
	 Verwendete Spannungsversorgung (Power Supply)
	 Maximale Schaftgeschwindigkeit (Shaft Speed)
	 Daraus wird automatisch die Frequenz errechnet.
	Diese Informationen haben keinen Einfluss auf die Einstellungen des Drehgebers.
A3	Abbildung der gewünschten Applikationsumgebung.
	Die Eingabefelder können als Unterstützung zur Berechnung der Parameter verwendet werden. Im unteren Teil des Bereiches werden je nach eingestelltem Schalter die zugehörigen Eingabefelder dargestellt. Es können die jeweiligen parametrierten Werte eingelesen werden und nach Festlegung neuer Werte, diese als neue Parameter auf den Geber zurückgeschrieben werden.
A4	Darstellung der vom angeschlossenem Drehgeber gelesenen, aktuellen Position (0-360°), Ge- schwindigkeit und Drehrichtung. <i>Measurement [</i> ▶ 10]
A5	Anzeige des aktuellen Status der Schaltausgänge. States [> 10]
A6	Übersicht über den aktuellen Status, bisher erreichte Temperaturen, Laufzeit und Umdrehungen. Condition Data [> 11]
0	Die einzelnen Parameter/Funktionen in den Bereichen werden in den Tooltips detailliert erklärt. Sie können den Tooltip zu einem Parameter durch Klicken auf das Symbol anzeigen.

Sehen Sie dazu auch

- Identification [> 9]
- Measurement [> 10]
- B States [▶ 10]
- Condition Data [> 11]

5 Monitoring/Parametrization

Die Ansichten *Monitoring* und *Parametrization* sind gleich aufgebaut und zeigen die gleichen Informationen.

In der Ansicht **Parametrization** können die Einstellungen geändert werden. In der Ansicht **Monitoring** werden sie nur angezeigt.

5.1 Identification

Der Bereich *Identification* (MP1, A1) wird in allen Ansichten angezeigt. In diesem Bereich werden folgende Informationen des angeschlossenen Drehgebers angezeigt:

Ident	ification	• •
Product name:		HOG
Product id:		769
Serial number:	X000.00.X-00	00-000
Software revision:		0.0.0.0
Manufacturing date:	01-	01-1900
Application tag:		

Product Name	Name der Produktfamilie des angeschlossenen Drehgebers
Product id	Produktidentifikationsnummer für die Baumer Sensor Suite
Serial number	Eindeutige Seriennummer des angeschlossenen Drehgebers.
	Die Seriennummer kann dazu verwendet werden, als registrierter Anwen- der auf der Baumer Website die bestellte Konfiguration abzurufen.
Software revision	Version der installierten Firmware des angeschlossenen Drehgebers
Manufacturing	Produktionsdatum des angeschlossenen Dehgebers im Format dd-mm-
date	уууу.
Application tag	In diesem Feld kann eine Kurzbeschreibung für die Anwendung angezeigt werden.
	In der Ansicht Parametrization kann der Application tag festgelegt wer- den (max. 32 Zeichen).

5.2 Measurement

Der Bereich *Measurement* (MP4, A4) wird in allen Ansichten angezeigt. Hier werden die aktuellen IST-Werte des Drehgebers angezeigt.

	Measurement	• •
Position:	68.03	o .
Speed:	0.0	rpm
Direction:	\bigcirc	cw
	Upcounting	

Position	Anzeige der aktuellen Position des Drehgebers.
	Von 0° bis 360° oder 360° bis 0° je nach Drehrichtung. Nach einer Umdre- hung startet der Wert erneut bei 0° (bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn) bzw. bei 360° bei Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn (CCW).
	Der Wert wird auf zwei Nachkommastellen gerundet angezeigt.
Speed	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit in rpm (Umdrehung pro Minute) an.
Direction	Zeigt die aktuell eingestellte Drehrichtung für die positive Zählweise an.

5.3 States

Der Bereich *States* (MP5, A5) wird in allen Ansichten angezeigt. Hier wird der aktuelle Status des jeweiligen Switch und der parametrierte Typ des Switches angezeigt.



Grau	Der Switch ist inaktiv, bzw hat nicht ausgelöst.
Gelb	Der Switch ist aktiv, bzw hat ausgelöst.

5.4 Condition Data

Der Bereich *Condition Data* (MP6, A6) wird in allen Ansichten angezeigt. Hier wird der allgemeine Status des Drehgebers dargestellt.

Condition Data	• •
Output status:	Device is OK
Sensor status:	Device is OK
Min. lifetime device temp:	24.0 °C
Max. lifetime device temp:	36.9 °C
Operating time:	6.37 h
Revolution count:	26

Output status	Zeigt den Status der Ausgänge an.	
	Wird hier ein Fehler angezeigt, überprüfen Sie bitte die Verkabe- lung. Fehlerursache ist entweder ein falscher Anschluss der Kabel oder eine Überlast an den Ausgängen.	
Sensor status	Liegt ein interner Hardwarefehler vor, wird hier ein Fehlercode an- gezeigt.	
	Kontaktieren Sie im Fehlerfall den Kundendienst.	
Min. lifetime device temp	Minimale Gerätetemperatur während der bisherigen Lebensdauer.	
Max. lifetime device temp	Maximale Gerätetemperatur während der bisherigen Lebensdau-	
	er.	
Operating time	Betriebszeit (gesamte Laufzeit) des Geräts.	
Revolution count	Anzahl Umdrehungen über die Lebenszeit des Geräts.	

5.5 Encoder

Monitoring ~	Parametrization 🗸	Application
	Encoder	
Parametrization > End	^O Switches	

Im Bereich *Electrical Interface Settings* (MP2) werden die Parameter für die allgemeinen Drehgebereinstellungen festgelegt (*Parametrization*) oder angezeigt (*Monitoring*).

Electrical Interface Settings 🛛 🌔 🔨					
Electrical interface					
Output leve	el mode:	HTL-P	~		
Zero pulse					
K0-Gating:		90° @K1=K2=1	× 1		
Resolution	settings				
Resolution	(ppr):	1024	~		
Custom		1024	ppr		
Direction (Upcounting):		CW	~		
Routines (i) ^					
Factory reset					
Save to device					
Save to file					
Restore					

Abb. 2: Encodereinstellungen (Beispiel) in der Ansicht Parametrization

Electrical Interface			
	Output level	Einstellung des Ausgangssignals. Mögliche Werte:	
	mode	HTL-P	
		• TTL	



Res	Resolution Settings				
Kes	Resolution (ppr)	Anzeige der Auswahl der vordefinierten Auflösungen. Mögliche Werte: 50 500 512 1000			
		 1024 2048 2500 4096 5000 Custom Wird hier der Wert Custom ausgewählt, kann anschliessend im Feld <i>Cu</i>- 			
	Custom	Ein vom Anwender eingegebener Wert für die Auflösung, die nicht einer der Standardauflösungen entspricht. Kann nur eingestellt werden, wenn zuvor bei <i>Resolution (ppr)</i> der Wert Cu- stom ausgewählt wurde.			
	Direction (Upcoun- ting)	 Auswahl/Anzeige der eingestellten Drehrichtung bei der die Drehzahl positiv ist, bzw die Position von 0° nach 360° angezeigt wird. CW = Drehrichtung im Uhrzeigersinn CCW = Drehrichtung gegen dem Uhrzeigersinn 			

Diese Schaltflächen sind nur in der Ansicht **Parametrization** vorhanden:

Factory Reset	Bei einem <i>Factory Reset</i> werden alle Parameter dauerhaft mit den vom Werk voreingestellten Parametern überschrieben.
Save to device	Die eingestellten Parameter werden dauerhaft auf den Drehgeber übernommen.
Save to file	Die eingestellten Parameter werden in einer externen Datei gesi- chert.
Restore	Die gespeicherten Parameter aus einer externen Datei werden geladen. Dabei werden alle aktuellen Einstellungen überschrieben.
	Zur dauerhaften Parametrierung des Drehgebers muss nachfol- gend Save to device ausgeführt werden.

5.5.1 Monitoring Diagramme

Es gibt verschiedene Arten von Diagrammen:

- Switch state over Time
 - Zeigt den aktuellen Schaltzustand eines Schaltausganges als Graph über der Zeit.
- Position Value over Time
 - Zeigt den aktuellen Wert der Drehgeberposition als Graph über der Zeit.
- Speed Value over Time
 - Zeigt den aktuellen Wert der Drehgebergeschwindigkeit als Graph über der Zeit.

Die Art der Darstellung und die Bedienung sind in allen Fällen gleich.



Abb. 3: Diagramm Position Value over Time (Beispiel)

0	Lädt den Graphen neu
	Vergrößert den ausgewählten Bereich
ŧA	Passt den Bereich automatisch an den dargestellten Graphen an
II	Stoppt den Graphen und friert die Darstellung ein. Beim nochmaligen Betätigen wird die Darstellung wieder fortgesetzt.
8	Speichert die dargestellten Werte in einer CSV Datei ab.
Y-Range	Hier können Unter- und Obergrenze der Y-Achse eingestellt werden.
÷	Invertiert die Y-Achse
Time [mm:ss]	Definiert den zeitlichen Bereich der Darstellung (X-Achse)

5.6 Switches

Monitoring ~	Parametrization	~	Application
	Encoder		
Parametrization > Swit	Switches		

Es stehen drei Schaltausgänge (Switches) zur Verfügung, die unterschiedlich parametriert werden können.

Die einzelnen Switches können folgende Funktionen haben:

- Standstill and Creep Detection
- Direction Monitoring
- Speed Monitoring
- Events
- Test
- Not configured

Switch parametrieren





INFO

Time Setting (1)

Damit die überlagerte Steuerung Schaltzustände zuverlässig erkennen kann, kann die minimale Schaltdauer für beide Schaltzustände getrennt parametriert werden.

a) Wählen Sie zuerst den zu parametrierenden Switch (2).

b) Weisen Sie dem Switch die gewünschte Funktion zu (3).

✓ Die Parameter für die gewünschte Funktion werden angezeigt.

c) Parametrieren Sie den Switch.

Die Einstellungen werden in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.

5.6.1 Standstill and Creep Detection

Einer der drei Switches kann zur Stillstands- und Kriecherkennung bis zur Drehzahl 0 U/min eingerichtet werden.

Switch 1			^
Function			0
Standstill monitor			~
Standstill monitor			•
Dwell time:		2 000	ms
Creep window:		10.0	۰
Logic			•
High activ	e	Low active	

Function	Modus Standstill monitor ist ausgewählt.
Dwell time	Festlegung der Verweilzeit. Diese Zeit muss der Drehgeber inner- halb ±2 U/min bleiben, bevor der Switch auslöst.
Creep window	Positionsfenster in [°], innerhalb dem sich das System maximal in die eine oder andere Richtung bewegen darf, um noch als Still- stand signalisiert zu werden.

Sobald die Drehzahl innerhalb der Aktivierungsdrehzahl von ±2 U/min liegt, wird die Verweilzeit (Dwell time) gestartet.

Bleibt die Drehzahl bis zum Ablauf der Verweilzeit unterhalb der Aktivierungsdrehzahl, wird der Switch **aktiv** gesetzt. Zusätzlich wechselt die interne Überwachung von Drehzahl- auf Positionsüberwachung. Solange der Positionswert innerhalb des parametrierten *Creep Windows* liegt, bleibt der Schaltzustand **aktiv**.

Wird das *Creep Windows* in eine der beiden Richtungen verlassen, wird der Switch wieder auf **inaktiv** gesetzt und die Überwachung geht zurück in den Drehzahlmodus.



Abb. 4: Switch mit Parametrierung als Standstill monitor (Beispiel)

5.6.2 Direction Monitoring

Einer der drei Switches kann zur Richtungsüberwachung verwendet werden.

Switch 2		
Function		- 6
Direction monitor		~
Direction monitor		•
Hysteresis: 5.0		
Logic		•
High active	Low active	
Polarity on startup		
High	Low	

Abb. 5: Parameter für Modus Direction Monitoring

Function	Modus Direction Monitoring ist ausgewählt.
Hysteresis	Festlegung der zulässigen Hysterese.

Wenn die Position den oberen Hysteresepegel in Aufwärtsrichtung erreicht, wechselt der Switch zu:

- High im Modus High Active
- Low im Modus Low Active

Wenn die Richtung geändert wird und die Position das untere Hysterese-Niveau erreicht, wechselt der Switch zu:

- Low im Modus High Active
- High im Modus Low Active





5.6.3 Speed Monitoring

Bis zu drei Switches können für die Geschwindigkeitsüberwachung parametriert werden. Dabei können drei verschiedene Geschwindigkeitsüberwachungen parametriert werden, oder auch mehreren Switches die gleiche Geschwindigkeitsüberwachung zugewiesen werden.

	Sw	itch 3	^
Function			- 0
Speed m	onitor A		~
Speed mo	onitor A		-0
Upper limi	it:	300.0	rpm
Lower limi	t:	-100.0	rpm
Hysteresis		1.0	%
Switch del	ay:	500	ms
Logic —			-0
	High active	Low active	

Abb. 7: Parameter für Modus Speed Monitoring

Function	Modus Speed monitor A , Speed monitor B oder Speed monitor C ist ausgewählt.
Upper limit	Oberer Grenzwert für die Geschwindigkeitsüberwachung.
Lower limit	Unterer Grenzwert für die Geschwindigkeitsüberwachung.
Hysteresis	Hysterese für die Geschwindigkeit.
Switch delay	Zeitspanne, in der die Geschwindigkeit mindestens über- oder un- terschritten sein muss, bevor der Switch auslöst.
	Damit können applikationsbedingte kurzfristige Geschwindigkeits- schwankungen herausgefiltert werden.
	Wertebereich: 0 5000 ms

Ist die Geschwindigkeit höher oder niedriger als die festgelegten Grenzwerte, schaltet der Schalter in den aktivierten Modus.

- High im Modus High Active
- Low im Modus Low Active



Abb. 8: Switch mit Parametrierung als Speed monitor (Beispiel)

5.6.4	Events					
	Sw	vitch 3	^			
	Function		- 0			
	Events		~			
	Device status		- 0			
	Output status					
	Sensor status					
	Temperature event —		-0			
	Temperature events		OFF			
	Temperature unit:	°C	~			
	Min. device temperature	e: -30.0	°C			
	Max. device temperatur	e: 80.0	°C			
	Operation event		- 0			
	Operation events		OFF			
	Lifetime:	0	h			
	Revolution count:	0				
	Logic		- 0			
	High active	Low active				
	Source selection Au	ıswahl der Art d	es Ereignis	ses, das der 🤅	Schaltausgang	schalten soll.
	Device status	Output status	S			
		 Status der Kabel ode 	^r Ausgänge r Überlast a	(Output): Akti an den Ausgä	iv bei falschem ngen.	Anschluss der
	-	Sensor statu	s			

	 Sensor-Status: Aktiv im Falle eines Geberausfalls
Temperature event	Der Switch wird beim Erreichen der vom Anwender eingegebenen minima- len oder maximalen Gerätetemperatur aktiv.
Operation event	Es kann vom Anwender eine bestimmte Lebensdauer und eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen vorgegeben werden. Der Switch wird aktiv, wenn die eingegebene Lebensdauer oder Umdrehungszahl erreicht wird.
	lst der Wert Null, wird kein Event ausgelöst.
Logic	 High active
	Low active

5.6.5 Test Mode

Dieser Modus dient zum Testen der angeschlossenen Einheiten in der Applikation.

	Switch 1	^	
Function			
Test mode		~	
Test mode			
State		OFF	
Function	Modus <i>T</i> e	est mode ist ausgewählt.	
State	Der ausge werden.	jewählte Switch kann hier manuel	l ein oder ausgeschaltet
	ON: S	Switch ist aktiv	
	 ON: S 	Switch ist inaktiv	

6 Application

Der Bereich *Application* ist dazu vorgesehen, die Parametrierung der Schaltfunktionen zu vereinfachen, indem die eigene Anwendung vereinfacht dargestellt wird und die Parameter anhand der Sollwerte der Endapplikation eingegeben werden können. Voraussetzung zur Nutzung dieses Bereichs ist, dass mindestens EIN Schalter auf eine der 3 Schaltfunktionen **Standstill mo***nitor*, **Direction monitor** oder **Speed monitor** konfiguriert ist.

6.1 Mechanical Configuration

In diesem Bereich kann eine vereinfachte Repräsentation der eigenen Anwendung eingestellt und angezeigt werden.

Monitoring	~ Param	netrization	~ A	pplication				
Application > Ap	plication							
Mechanical C	Configuration	•						
	With	motor 🗸	With gea	rbox 🗸	Wit	th winch	~	
Direction (Upcou Encoder	inting)				_		Direction Ap	n (Upcounting) plication
			Ge 333	ar ratio	Wi 3 142	inch circumferend 2 mm	×	
Switch 1: S	Standstill	monitor						
Creep Window	10.00	deg 🗸				26.21	mm V	
						Read data	Write data	
Switch 2:	Direction	monitor						
Hysteresis	5.00	deg 🗸				1.50	deg 🗸	
						Read data	Write data	
Switch 3:	Speed mo	onitor A						
Upper Limit	300.00	rpm 🗸	3.00			- 4 717.72	mm/s V	-47.18
Lower Limit	-50.00	rpm 🗸	-0.50]		786.29	mm/s V	7.86
Hysteresis			1.00	%				
						Read data	Write data	

Über Drop-Down-Boxen können verschiedene Parameter der mechanischen Konfiguration eingestellt werden. Dazu zählen:

- Motor (ja/nein) 1
 - Auswahl ohne technische Auswirkung, nur zur eindeutigen Visualisierung.
- Getriebe (ja/nein) 2
 - Ist ein Getriebe ausgewählt, kann die Getriebeübersetzung eingegeben werden und wird zur Berechnung der Werte auf der Drehgeberseite verwendet.
- Endapplikation 3
 - Rotativ

Keine zusätzliche Umrechnung

Winde

ggf. Umfang der Winde

Linearmotor

ggf. Gewindesteigung

- Bewegungsrichtung der Endapplikation 4
 - Basierend auf der Drehrichtung des Drehgebers kann hier eingestellt werden ob die mechanische Übertragungskette zu einer Vorzeichenumkehr der Bewegungsrichtung führt.
 - (Zur Repräsentation eines Umkehrgetriebes oder abhängig vom Wickelsinn einer Winde.)

Die möglichen Parameter werden in Abhängigkeit von der konfigurierten Schaltfunktion im Kapitel **Parametrization** angezeigt.

Es kann zwischen verschiedenen Einheiten gewählt werden. Dabei erfolgt eine automatische Umrechnung des eingegebenen Wertes auf Grundlage der Anwendungsparameter und der Benutzereinheiten. Mögliche Benutzereinheiten sind:

- Position (deg, rad, rev, mm, inch)
- Geschwindigkeit (deg/s, rad/s, rpm, mm/s, inch/s)

Read data: Die aktuellen Parameter werden aus dem Drehgeber ausgelesen.

Write data: Die neuen Parameter werden an den Drehgeber gesendet.

Wird Write data nicht ausgeführt, bleibt die Parametrierung des Drehgebers unverändert!

6.2 Measurement

Weitere Angaben zur Beschreibung der Applikation. Die hier eingegebenen Daten sind nicht relevant für die Berechnung von Parametern.

Anhand der maximalen Drehzahl wird anhand der parametrierten Auflösung die Signalfrequenz der Inkrementalsignale berechnet und angezeigt.

7 Werkseinstellungen

Setzen Sie mit der Funktion alle Sensorwerte und Parameter auf die Werkseinstellung zurück. Alle Benutzereinstellungen werden zurückgesetzt. Folgende Aktionen sind möglich:

Bezeichnung	Beschreibung				
Application Reset	Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben un- verändert.				
Restore Factory Settings	Die Parameter des rückgesetzt.	s Geräts werden auf die Werkseinstellungen zu-			
Einstellbare Parameter		Werkseinstellung auf Sensor			
Speed Monitor 1-3					
Maximum speed threshold fo 0-2	or speed switch	600 rpm			
Speed hysteresis (in percent 0-2	t) for speed switch	2 %			
Minimum speed for speed sy	witch 0-2	-600 rpm			
Switch delay in ms		0 ms			
Inversion of speed switch 0-	2	High Active			
Standstill Monitor					
Position window for creep de	etetction in deg	1 deg			
Dwell time for standstill dete	tction in ms	1000 ms			
Inversion of creep detection	switch	High Active			
Direction Monitor					
Hysteresis for direction switch		1 deg			
Direction on startup		High			
Inversion of direction switch		High Active			
Event Monitor					
Maximum revolution count for	or event	0 (Unlimited) revolutions			
Minimum temperature for ev	ent	-30 °C			
Maximum temperature for ev	vent	80 °C			
Maximum runtime for event		0 (Unlimited) hours			
Minimum ON time for all swi	tches	100 ms			
Minimum OFF time for all sw	vitches	100 ms			
Functionality assigned to sw	itch 0	Not configured			
Functionality assigned to sw	itch 1	Not configured			
Functionality assigned to sw	itch 2	Not configured			
Supply voltage in volts		24 V			
Signal level of switches: HTI	_ or TTL	HTL			
Maximum application speed		0 rpm			
Resolution (ppr)		1024			
Zero Gating Option		90° @ AB=11			

Cinetallhere Deremeter	Warkssingtollung out Osisser
Einstellbare Parameter	werkseinstellung auf Sensor
Direction (upcounting)	CW
Short descritpion of the application	None (empty)
Gear ratio nominator for applications with gear box	1000
Gear ratio denominator for applications with gear box	1000
Circumference of the winch	1000 mm
Unit for winch circumference	mm
Unit for screw thread	mm/rev
Determines if a gear box is attached	Yes
Determines if a winch is attached	Yes
Determines if attached to motor	Yes
Unit used for position values	deg
Unit used for speed values	rpm
Unit used for temperature	°C
Rotation direction in application. CW or CCW	CW
Output status event enable	Off
Sensor event enable	Off
Temperature event enable	Off
Operation time event enable	Off
Polarity for event configuration	Off
Unveränderliche Parameter	·
Lifetime revolution count	NONE
Lifetime minimum temperature	NONE
Lifetime maximum temperature	NONE
Total runtime since being brought into service	NONE
Warnings from sensor, drivers or temperature sensor	NONE
Errors from sensor, drivers or temperature sen- sor	NONE
Product name	HOG
Product ID	769
Serial number	NONE
Software version number	NONE
Date of manufacturing	NONE

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Ansicht HOG Add-on (Beispiel)	6
Abb. 2	Encodereinstellungen (Beispiel) in der Ansicht Parametrization	12
Abb. 3	Diagramm Position Value over Time (Beispiel)	15
Abb. 4	Switch mit Parametrierung als Standstill monitor (Beispiel)	18
Abb. 5	Parameter für Modus Direction Monitoring	19
Abb. 6	Switch mit Parametrierung als Direction monitor (Beispiel)	20
Abb. 7	Parameter für Modus <i>Speed Monitoring</i>	21
Abb. 8	Switch mit Parametrierung als Speed monitor (Beispiel)	22

Baumer Germany GmbH & Co. KG Bodenseeallee 7 DE-78333 Stockach www.baumer.com

